

KIT D-MATRIX TVSAT 8X8 (K700501)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Collegare i segnali SATELLITARI.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi
















Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11432	A	Verticale	29900	Mediaset
11766	A	Verticale	29900	Rai
11919	A	Verticale	29900	Mediaset
11013	A	Orizzontale	29900	Rai
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1

Configurazione MUX in uscita

Programma		Genere	Out	Ch	LCN
	Rai 1 HD	Generale	MUX 1	E21	1
	Rai 2 HD	Generale			2
	Rai 3 HD	Generale			3
	Rai News 24 HD	News	MUX 2	E22	8
	Rai Sport HD	Sport			9
	TGCOM24	News			10
	LA7 HD	Generale			7
	Rete 4 HD	Generale	MUX 3	E23	4
	Canale 5 HD	Generale			5
	Italia 1 HD	Generale			6
	Cine34	Film	MUX 4	E24	13
	Iris	Film			14
	Boing	Bambini			15
	TOPcrime	Giallo			16
	Cartoonito	Bambini			12

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	MUX 1	E25	301
	TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro			302
	France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro			303
	Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro			304
	BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E26	306
	NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro			308
	3Sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			310
	ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E27	309
	KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro			311
	ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			312
	ZDF neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			313
	Bahrain TV	Generale	Bahrain	13° Est	In Chiaro	MUX 4	E28	314
	Al Jazeera English HD	News	Qatar	19° Est	In Chiaro			315
	CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro			307
	TRT Arabi HD	Generale	Turchia	13° Est	In Chiaro			316

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.